

Configure esta opción para conocer la distancia en línea recta a su domicilio (u otra localización) desde la ubicación actual de su vehículo.



- Pulse menú y la pantalla se mostrará como la imagen de la izquierda.
- Seleccione configuración de vehículo mediante la tecla "▼ y ▲" y pulse el botón "ENTER".



- Seleccione "mi casa" mediante el botón "▼ y ▲" y pulse "ENTER".



- Pulse "ENTER" para registrar su domicilio.  
Es necesario que el GPS haya adquirido previamente satélites.