

Indique al GPS los datos necesarios para que le avise cuándo debe pasar la ITV.

VEHÍCULO



- Pulse menú y la pantalla se mostrará como la imagen de la izquierda.
- Seleccione configuración de vehículo mediante la tecla "▼ y ▲" y pulse el botón "ENTER".

VEHÍCULO

1. Matricula
2. ITV
3. Revisión I

Seleccione "ITV" mediante el botón "▼ y ▲" y pulse "ENTER".

ITV

02/04/06
CAMBIA (UP/DOWN)
OK (ENTER)

- Inserte la fecha utilizando el botón "▼ y ▲" y pulse "ENTER", escuchará el aviso por voz "configurado".