

## AVISOS POR VOZ

Esta configuración le permite activar o desactivar determinados avisos por voz. Configure estas opciones según su criterio de seguridad.

### CONFIGURACIÓN



- Pulse menú y la pantalla se mostrará como la imagen de la izquierda.
- Seleccione configuración del usuario mediante la tecla "▼ y ▲" y pulse el botón "ENTER"

### CONFIGURACIÓN

1. Avisos
2. Búsqueda
3. Lím. velocidad

Seleccione "avisos" mediante el botón "▼ y ▲" y pulse "ENTER".

- x Radar fijo
- x Radar móvil
- x Radar en túnel

- Seleccione los avisos que desee escuchar mediante el botón "▼ y ▲" pulse "ENTER".
- La opción seleccionada se cancelará si pulsa otra vez "ENTER".
- Utilice el botón "▼ y ▲" para desplazarse por otras opciones si lo necesita.
- Seleccione la opción elegida y pulse el botón "MENÚ" escuchará un mensaje "configurado".

**Nota:** Todas las opciones vienen seleccionadas de fábrica.