

## LÍMITE DE VELOCIDAD

Puede hacer que el GPS le avise al superar cierta velocidad prefijada por el usuario. Utilice esta opción para controlar en todo momento la velocidad legal.

### **CONFIGURACIÓN**



- Pulse menú y la pantalla se mostrará como la imagen de la izquierda.
- Seleccione configuración del usuario mediante la tecla "▼ y ▲" y pulse el botón "ENTER".

### **CONFIGURACIÓN**

1. Avisos
2. Búsqueda
3. Lím. velocidad

Seleccione "lím. de velocidad" mediante el botón "▼ y ▲" y pulse "ENTER".

### **Lím. Velocidad**

120km/k  
CAMBIA (UP/DOWN)  
OK (ENTER)

- Seleccione la velocidad elegida mediante el botón "▼ y ▲" pulse "ENTER".