

AVISO RELOJ

Puede hacer que el GPS le avise cada hora en punto.

- Pulse menú y la pantalla se mostrará como la imagen de la derecha.
- Seleccione configuración del usuario mediante la tecla "▼ y ▲" y pulse el botón "ENTER".

CONFIGURACIÓN



Seleccione "aviso reloj" mediante el botón "▼ y ▲" y pulse "ENTER".

CONFIGURACIÓN

2. Búsqueda
3. Lím. velocidad
4. Aviso reloj

- Seleccione la opción elegida mediante el botón "▼ y ▲" pulse "ENTER".
- Seleccione la opción elegida y pulse el botón "MENÚ" escuchará un mensaje "registrado".

Aviso reloj

1. Aviso horario
2. Sin aviso