

El GPS dispone de iluminación en la pantalla para que la visión sea lo más cómoda posible.

## **CONFIGURACIÓN**



- Pulse menú y la pantalla se mostrará como la imagen de la izquierda.
- Seleccione configuración del usuario mediante la tecla "▼ y ▲" y pulse el botón "ENTER".

## **CONFIGURACIÓN**

3. Lím. velocidad
4. Aviso reloj
5. Luz

Seleccione "luz" mediante el botón "▼ y ▲" y pulse "ENTER".

## **Aviso reloj**

1. Encendido
2. Modo Ahorro
3. apagado

- Seleccione la opción elegida mediante el botón "▼ y ▲" pulse "ENTER".
  - Seleccione la opción elegida y pulse el botón "ENTER" escuchará un mensaje "configurado".
1. Siempre encendido.
  2. Sólo enciende al avisar.
  3. Siempre apagado.